

VSE_IA23_Standard - DE

Form: VSE_IA23_Standard_DE

Version: 1.2.4 / 15.2.2024

Bemerkung: Formularregeln für IA 2023 (Standard)Letzte Änderung->Anschlussicherung nicht Pflicht, wenn HAK-Nr unbekannt ist

Eingabefeld	Pflicht-Auslöser
1 Erforderlicher AS-Überstromunterbrecher	HAK ist neu oder HAK muss verstärkt werden
2 Bisheriger AS-Überstromunterbrecher	HAK besteht oder HAK muss verstärkt werden Hinweis: wenn HAK-Nr unbekannt, dann minus (-) eingeben, wenn bisherige AS-Wert unbekannt, erforderlicher Wert eingeben.
3 HAK vorhanden (ja/nein)	Änderung/Erweiterung angegeben
4 HAK-Nummer Auswahlliste (offen): - (unbekannt)	HAK besteht oder HAK muss verstärkt werden
5 max. Netzbezugsleistung (kVA)	HAK ist neu oder HAK besteht UND keine Aenderung (ANSCH_KEIN) ist NICHT angewählt (=false) UND Rückbau ist nicht angewählt
6 Netzanschluss: Standort Auswahlliste (offen): Keller Aussenkasten	HAK muss erstellt oder HAK muss verstärkt werden
7 Eidg. Geb.-ID	
8 Art des Gebäudes	Neuanlage angegeben
9 Zuleitung: Kabel oder Freileitung Gruppe: ANSCH_KAB ANSCH_FREI	HAK muss erstellt werden
10 HAK: belassen oder verstärken Gruppe: ANSCH_KEIN ANSCH_VER	'Bestehender Anschluss' = ja UND Rückbau nicht ja (false oder leer)
11 HAK: neu erstellen oder vorhanden Gruppe: ANSCH_NEU ANSCH_BEST	Eine Art der Installation ist angegeben

Eingabefeld	Pflicht-Auslöser
12 Montageplatz asbesthaltig (ja/nein) Gruppe: ASBEST_JA ASBEST_NEIN	-
13 Installationsart auswählen (Art/Grund der Installationsanzeige angeben: Neuanlage, Aenderung, Rückbau, Gruppe: I_NEW I_EXTENT I_REMOVE I_PROV I_TEMP I_AREA	Neue IA
14 Leistungsänderung > 3.7 kVA (ja/nein) Gruppe: I_LEISTAEND37_JA I_LEISTAEND37_NEIN	
15 RSE: Montageart wählen (neu, vorhanden, auswechseln) Gruppe: RSENEU RSEVORH RSEAUSW RSEDEMONT RSEUMMONT	RSE=JA UND noch keine Montageart gewählt
16 Installationsbeschreibung	Neubau, Aenderung grösser 3.7 kVA, provisorische Installation
17 TRE/LSG Anzahl	Bei TRE ist JA gewählt
18 TRE-Nr.	RSE ist vorhanden, muss demontiert oder versetzt werden
19 Stromkunde-Name	Neuer Zähler angegeben
20 Verbrauchsstelle VNB	Zähler ist vorhanden, muss demontiert oder ummontiert werden UND Verbrauchstelle VNB ist leer
21 EWID Nummer	

Eingabefeld	Pflicht-Auslöser
22 Gebäudeteil Auswahlliste (offen): Ganzes Gebäude UG EG 1. OG 2. OG 3. OG EG links EG rechts	immer
23 Zähler vorhanden oder nicht Gruppe: NEU VORH AUSW DEMONT UMMONT KEIN_ZAEHLER	Zähler ist: neu, vorhanden, muss ausgewechselt oder ummontiert werden oder es ist kein Zähler nötig
24 Nutzung Auswahlliste (offen): Wohnung Allgemein Gewerbe Büro Laden Arztpraxis Restaurant Stall u. Scheune	immer
25 Rechnungsadresse	Neuer Zähler angegeben
26 Zählervorsicherung (A)	Zähler ist neu oder vorhanden oder muss ausgewechselt werden
27 Zähler-Nr. (oder Bemerkung ZEV) Auswahlliste (offen): ZEV	Zähler ist vorhanden oder muss demontiert oder ummontiert werden
28 Anzahl	immer
29 TAG Gesuch Nummer	EEA-Erzeuger, EES-Speicher, ANW-Netzurückwirkung, WWK-WP, LIE-Ladestation ausgeählt

Eingabefeld	Pflicht-Auslöser
30 Geräteart Gruppe: VERBRAUCHER ERZEUGER SPEICHER ANW WWK LIE	Eine Geraetart muss ausgewählt werden
31 Leistung vom Netz [kVA]	Auslöser->VBR ODER WWK-WP ODER LIE-Ladestation ausgewählt
32 Leistung ans Netz [kVA]	EEA ausgewählt
33 Speicherkapazität [kWh]	EES ausgewählt
34 Gerätebeschreibung Auswahlliste (offen): VERBRAUCHER - Beleuchtung VERBRAUCHER - Kochherd, Backofen VERBRAUCHER - Geschirrspüler VERBRAUCHER - Waschmaschine VERBRAUCHER - Boiler ANW - Lift, Motoren ANW - Apparat mit Netzurückwirkung WWK - Wärmepumpe	immer